


Беспроводные решения

Функция	Действие	Описание
Включение (ON)		Если телефон выключен, для включения нажать кнопку
Выключение (OFF)	Нажать и удерживать кнопку в течение 2 секунд	В режиме ожидания для выключения нажать и удерживать кнопку в течение 2 секунд.
Вызов абонента	→ Phone No.	Сначала нажать кнопку после появления гудка набрать номер абонента.
Завершение разговора		По окончании разговора нажать кнопку , или положить трубку на базовое устройство, или вставить в зарядное устройство.
Повторный вызов	→	В режиме ожидания для повторного вызова последнего набранного номера нажать кнопки →
Сохранение телефонных номеров в памяти (10 вариантов номеров по 20 цифр максимум)	→ → → N (N: 1~9)	В режиме ожидания для сохранения телефонного номера в памяти нажать последовательно кнопки → телефонный номер (до 20 цифр) → → N
Набор номеров телефонных, сохраненных в памяти	→ → N (N: 1~9)	В режиме ожидания для автоматического набора телефонных номеров, введенных в память, последовательно нажать кнопки → → N
Ответ на звонок		Во время звонка для ответа нажать кнопку (или любую другую кнопку, кроме).
	Поднять трубку	Если трубка лежит на базовом устройстве или вставлена в зарядное устройство, снимите ее, чтобы ответить на звонок
Блокирование кнопок на панели	Дважды нажать кнопку с промежутком 0,8 сек.	Загорится индикатор, подтверждающий блокировку кнопок на панели

Функция	Действие	Описание
Отключение блокировки кнопок	Дважды нажать кнопку с промежутком 0,8 секунд, если блокировка кнопок включена	Индикатор блокировки кнопок на панели погаснет
Внутренняя связь (интерком): • вызов с трубки • вызов с базовой единицы	Трубка: 	В режиме ожидания нажать кнопку для включения внутренней связи
	Базовое устройство: 	В режиме ожидания нажать кнопку на базовом устройстве для вызова трубки
Включение внутренней связи во время звонка		Во время звонка/разговора нажать кнопку . Звонок переходит в состояние удержания, устанавливается внутренняя связь.
Возобновление звонка/разговора		Во время использования внутренней связи при звонке в состоянии удержания нажать кнопку для возобновления звонка/разговора.
Переключение на линию в состоянии удержания. Возврат к разговору по первому звонку		Во время звонка/разговора нажать кнопку , если вы слышите сигнал переключения на линию в состоянии ожидания.
		Для возврата к разговору по первому звонку еще раз нажать кнопку
Перевод звонка между трубками	→ N (N: 1~9)	Для перевода звонка на другую трубку
	→ *	Для перевода звонка на другие трубки
Изменение канала во время разговора	→ #	Во время разговора нажать кнопки → # для перехода на другой канал, если есть помехи.
Отображение состояния аккумуляторных батареек		Если телефон находится в режиме ожидания, нажать кнопку для отображения состояния батареек. LOW ■■■■■ FULL
Проверка номера индивидуальной трубки	например, трубка № 3 	В режиме ожидания на индикаторном поле отображается номер индивидуальной трубки

Функция	Действие	Описание
Режим разговора между трубками (Walky-Talky – "идти и говорить")	 →  (N: 1~9)	Устанавливает режим разговора Walky-Talky между двумя трубками
	 → 	Устанавливает режим разговора Walky-Talky между всеми трубками
• вызов с трубки • вызов с базовой единицы	Базовое устройство: Нажать и удерживать кнопку  в течение 2 секунд	Устанавливает режим разговора Walky-Talky между базовым устройством и всеми трубками. В режиме Walky-Talky для разговора нажать и удерживать кнопку
	Нажать и удерживать кнопку 	В режиме Walky-Talky для прослушивания отпустить кнопку
• Для разговора	Отпустить кнопку 	Устанавливает режим разговора Walky-Talky между базовым устройством и всеми трубками
• Для прослушивания	• На трубке:  или  • На базовом устройстве 	В режиме Walky-Talky другая трубка или базовое устройство могут подключиться для разговора в режиме Walky-Talky
• Для присоединения к группе участвующих в разговоре Walky-Talky	Трубка: Автоматический возврат в нормальный режим через 4 минуты	В режиме Walky-Talky, если вы слушаете других собеседников и не нажимаете никаких кнопок в течение 4 минут, трубка автоматически отключается от режима разговора Walky-Talky
• Для выхода из группы, участвующей в разговоре в режиме Walky-Talky	Базовое устройство: 	нажать кнопку  на базовом устройстве для выхода из режима разговора Walky-Talky.
	На трубке: 	Для выключения режима Walky-Talky нажать кнопку 
• Для выключения режима Walky-Talky	На базовом устройстве: Нажать и удерживать кнопку  в течение 2 секунд	Если режим Walky-Talky включался на базовом устройстве, нажать и удерживать кнопку  в течение 2 секунд для выключения режима Walky-Talky.

3

Функция	Действие	Описание
Настройка громкости звонка: <u>Базовое устройство:</u>	 	В режиме ожидания нажимать кнопки   на базовом устройстве для регулирования громкости звонка.
	Трубка: 	В режиме ожидания нажать кнопку  для выбора громкости звонка 
Настройка громкости при разговоре: <u>Базовое устройство:</u>	Трубка: Базовое устройство: • Для увеличения громкости нажимать  • Для снижения громкости нажимать 	В режиме внутренней связи нажимать на базовом устройстве  для увеличения громкости голоса или  для уменьшения 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ↓ меньше ←  (по умолчанию)  → больше
	Трубка: 	Во время разговора нажимать кнопки для настройки громкости: 
Настройка голосового режима	 → 	Во время разговора нажимать кнопки  →  для настройки голосового режима: 

4